

Prevádzkový poriadok distribučnej siete zemného plynu HTMAS s.r.o. .

PREAMBULA

Spoločnosť HTMAS s.r.o., IČO: 36 644 692, so sídlom Na Uhlisku 1101/6, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „HTMAS s.r.o.“) je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete na časti vymedzeného územia v zmysle zákonov č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“). Túto činnosť vykonáva na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č. 2009P 0124 vydaného dňa 18.02.2009.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Prevádzkový poriadok podrobnejšie rozpracováva ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len „pravidlá trhu s plynom“). Povinnosť vypracovania prevádzkového poriadku vyplýva z § 12a ods. 6 zákona o regulácii.


Dôvody vypracovania prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok lokálnej distribučnej siete spoločnosti HTMAS, s.r.o., (ďalej len „LDS“), je vypracovaný v záujme zabezpečenia nediskriminačného a transparentného prístupu voči účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť dodávok plynu a na ekonomicky efektívne využívanie LDS. Prevádzkový poriadok určuje podmienky pripojenia do LDS, prístupu do LDS a distribúcie plynu. Spoločnosť HTMAS s.r.o. vystupuje v tomto prevádzkovom poriadku ako prevádzkovateľ LDS (ďalej len „PLDS“) na časti vymedzeného územia. Ustanovenia prevádzkového poriadku, ako i ostatné platné právne normy súvisiace s distribúciou a dodávkou zemného plynu, sú záväzné pre PLDS a účastníkov trhu s plynom.

1.1 Charakteristika LDS

LDS je napojená na distribučnú sieť SPP - distribúcia, a.s. s prevádzkovým tlakom 100 kPa. LDS zemného plynu pozostáva zo stredotlakovej plynovej prípojky a vonkajších plastových podzemných stredotlakových distribučných rozvodov o celkovej dĺžke cca 1500m. Výstupný bod je vybavený odberným meracím zariadením - plynomerom.

1.2 Schéma HTMAS s.r.o.



Použité skratky:

RS – regulačná stanica zemného plynu
STL – strednotlaký rozvod plynu
NTL – nízkotlaký rozvod plynu
HUP – hlavný uzáver plynu
PLDS – prevádzkovateľ lokálnej distribučnej siete
DN – priemer potrubia
PN – tlak potrubia

2. DEFINÍCIE

Základné pojmy a definície sú pre oblasť plynárenstva uvedené v zákone o energetike a v pravidlách trhu s plynom. Na účely tohto prevádzkového poriadku je:

distribúcia plynu - doprava plynu LDS,

distribučná kapacita - najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku,

dodávka plynu - predaj zemného plynu odberateľom,

lokálna distribučná sieť alebo LDS - plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia PLDS,

prevádzkovateľ LDS alebo PLDS - spoločnosť HTMAS s.r.o., oprávnená na distribúciu plynu podľa zákona o energetike,

užívateľ LDS - účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s PLDS,

nadradená distribučná sieť - distribučná sieť, ktorú prevádzkuje SPP - distribúcia a.s.,

prístup - podmienky pripojenia PLDS sa na LDS; technické a kapacitné možnosti PLDS poskytovať distribúciu plynu účastníkom trhu,

pripojenie - súbor úkonov a činností vykonaných PLDS, ktoré sú nevyhnutné za účelom pripojenia odberného plynového zariadenia účastníka trhu s plynom k LDS,

odberné miesto - miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom alebo viacerými určenými meradlami,

hlavný uzáver plynu - zariadenie PLDS, ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku,

technické podmienky - technické podmienky prístupu a pripojenia do LDS podľa § 17 zákona o energetike,

vstupný bod - vstupný bod do LDS z nadradenej distribučnej siete SPP- distribúcia, a.s., v ktorom sa začína doprava plynu prostredníctvom LDS,

výstupný bod - výstupný bod LDS, v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom, ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou a ktoré je vybavené určeným meradlom,

vymedzené územie - územie PLDS, v ktorom je povinný zabezpečiť distribúciu plynu,

plynárenský deň - časové obdobie trvajúce 24 po sebe nasledujúcich hodín, ktoré sa začína o 08:00 hodine stredoeurópskeho času príslušného kalendárneho dňa,

ÚRSO - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

3. PRÍSTUP DO LDS

3.1 Všeobecné požiadavky prístupu do LDS

PLDS umožní prístup do LDS každému účastníkovi trhu s plynom, ktorý o prístup do LDS požiada, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu do LDS podľa § 43 ods. 6 písm. g.) zákona o energetike a § 5 pravidiel trhu s plynom.

3.2 Žiadosť o prístup do LDS

Prístup do LDS sa realizuje na základe zmluvy o prístupe do LDS. Žiadateľ o prístup do LDS (ďalej len „žiadateľ o prístup“) predloží PLDS žiadosť o prístup do LDS (ďalej len „žiadosť o prístup“). Formálna úprava žiadosti o prístup nie je stanovená, avšak žiadosť o prístup obsahuje najmä tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa,
- b) dátum začatia a skončenia distribúcie plynu,
- c) vstupné body do LDS,
- d) výstupné body z LDS,
- e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
- f) množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu,
- g) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
- h) množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
- i) požadovaný prevádzkový tlak na príslušnom výstupnom bode.

Žiadateľ o prístup doručí žiadosť o prístup v písomnej forme, osobne alebo poštou na adresu PLDS:

HTMAS s.r.o., Na Uhlisku 1101/6, 974 01 Banská Bystrica
info@htmas.eu

Vzor žiadosti o prístup do LDS je k dispozícii u PLDS a je možné ho získať na požiadanie osobne, mailom, faxom, resp. písomnou formou.

Účastník trhu s plynom doručí PLDS žiadosť o prístup do LDS:

- a) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom období,
- b) najneskôr 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

3.3 Vyhodnotenie žiadosti o prístup a uzavretie zmluvy o prístupe do LDS

Po prijatí žiadosti o prístup PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Pri neúplnej alebo nesprávne vyplnenej žiadosti PLDS požiada o opravu a upresnenie dokumentov, pričom proces vybavovania žiadosti sa na čas do vyriešenia daného problému pozastaví. PLDS po doručení úplnej žiadosti o prístup a po vyhodnotení predložených údajov a dokumentov pošle žiadateľovi o prístup oznámenie o pridelení distribučnej kapacity (ďalej len „pridelenie kapacity“):

- a) do 10 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
- b) do 20 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu, platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Pridelenie distribučnej kapacity PLDS žiadateľovi o prístup do LDS predstavuje zo strany PLDS záväzné prijatie návrhu žiadateľa o prístup do LDS na uzavretie zmluvy o distribúcii plynu so základnými náležitosťami uvedenými v žiadosti o prístup. PLDS doručí pridelenie distribučnej kapacity v písomnej forme poštou na adresu žiadateľa o prístup do LDS, ktorú uviedol v žiadosti o prístup do LDS ako adresu na doručovanie.

3.4 Pravidlá na pridelenie kapacity

Distribučná kapacita sa pridáva pre každé odberné miesto samostatne. V prípade, že súčet distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi o prístup je vyšší ako technická kapacita LDS, PLDS po vyhodnotení žiadostí o prístup do LDS vyzve žiadateľov o prístup do LDS, aby upravili distribučnú kapacitu požadovanú v ich žiadostiach o prístup do distribučnej siete. Ak technická kapacita LDS bude stále nedostačujúca, prideliť PLDS distribučnú kapacitu podľa § 25 ods. 4 pravidiel trhu z plynom.

3.5 Odmietnutie prístupu

PLDS môže odmietnuť prístup do LDS v prípade:

- a) nesplnenia obchodných a technických podmienok prístupu do LDS,
- b) nedostatku kapacity LDS,
- c) ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.

4. PRIPOJENIE DO LDS

4.1 Všeobecné požiadavky na pripojenie

PLDS pripojí do LDS každého účastníka trhu s plynom, ktorý o pripojenie požiada, ak sú splnené obchodné a technické podmienky pripojenia k LDS. PLDS uplatňuje rovnaké požiadavky na pripojenie do LDS na všetkých účastníkoch trhu s plynom. Uzavretie zmluvy

o pripojení odberného plynového zariadenia koncového odberateľa plynu do LDS sa vyžaduje len pri pripojení nového odberného miesta. Uzatvorenie zmluvy o pripojení zaručí účastníkovi trhu s plynom rezerváciu distribučnej kapacity na obdobie jedného roka po zrealizovaní pripojenia. Pokiaľ účastník trhu s plynom do konca tejto doby neuzavrie s PLDS zmluvu o distribúcii plynu, rezervácia distribučnej kapacity zanikne.

4.2 Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do LDS

Žiadateľ o pripojenie odberného plynového zariadenia do LDS (ďalej len „žiadateľ o pripojenie“) predloží PLDS žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia k LDS (ďalej len „žiadosť o pripojenie“). Formálna úprava žiadosti o pripojenie nie je stanovená, avšak žiadosť o pripojenie obsahuje najmä tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie,
- b) charakteristika budúceho odberného miesta,
- c) účel využitia plynu,
- d) požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom vstupnom bode,
- e) predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného vstupného bodu,
- f) požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom výstupnom bode,
- g) požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom výstupnom bode,
- h) predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného výstupného bodu,
- i) požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode z LDS,
- j) predpokladaný termín začatia odberu plynu,
- k) situačný náčrt s vyznačením polohy budúceho odberného miesta,
- l) list vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci právo žiadateľa o pripojenie k nehnuteľnosti,
- m) súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej pripojením do LDS v prípade, že žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

Žiadateľ o pripojenie doručí žiadosť o pripojenie v písomnej forme, poštou alebo osobne na adresu PLDS:

HTMAS s.r.o., Na Uhlisku 1101/6, 974 01 Banská Bystrica
info@htmas.eu

Vzor žiadosti o pripojenie je k dispozícii u PLDS a je možné ho získať na požiadanie osobne, mailom, faxom, resp. písomnou formou.

4.3 Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie a uzavretie zmluvy o pripojení k LDS

Po doručení žiadosti o pripojenie PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. V prípade nesprávne alebo neúplne vyplnenej žiadosti o pripojenie do LDS, je PLDS oprávnený od žiadateľa o pripojenie požadovať doplnujúce alebo chýbajúce údaje a dokumenty, pričom proces vybavovania žiadosti sa na dobu do doplnenia žiadosti pozastaví.

V prípade kladného posúdenia žiadosti o pripojenie, spracuje PLDS v spolupráci so žiadateľom o pripojenie do 20 dní od prijatia žiadosti o pripojenie návrh zmluvy o pripojení. Zmluva o pripojení sa stáva platnou dňom uzavretia zmluvy medzi PLDS a žiadateľom o pripojenie.

4.4 Stanovenie nákladov na pripojenie do LDS

Na úhrade oprávnených nákladov PLDS, ktoré sú spojené s pripojením odberného plynového zariadenia do LDS sa podieľa žiadateľ o pripojenie.

Spôsob stanovenia a úhrady nákladov na pripojenie odberného plynového zariadenia, lehoty na pripojenie k LDS, nevyhnutné podmienky realizácie pripojenia stanoví zmluva o pripojení.

5. PODMIENKY DISTRIBÚCIE PLYNU

5.1 Všeobecné podmienky distribúcie plynu

Distribúcia plynu je poskytovaná zo strany PLDS na základe zmluvy o distribúcii plynu. PLDS uzatvorí zmluvu o distribúcii plynu s užívateľom len v prípade, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k LDS a technické podmienky distribúcie plynu. Po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu vykonáva PLDS distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej distribučnej kapacity. Tento prevádzkový poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o distribúcii plynu.

5.2 Zmluva o distribúcii plynu

Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako

- a) dlhodobá zmluva,
- b) ročná zmluva,
- c) krátkodobá zmluva.

Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na obdobie trvania distribúcie plynu zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušné odberné miesto.

Ročná zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy.

Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na obdobie trvania distribúcie plynu kratšie ako jeden kalendárny rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov. PLDS môže s užívateľom LDS uzatvoriť zmluvu o distribúcii plynu aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac, pričom zmluvu je možné uzatvoriť aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

5.3 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu

PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením PLDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade:

- a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,

- b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
- c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
- d) haváriách alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
- e) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
- f) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- g) pri neoprávnenom odbere plynu,
- h) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- i) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení, PLDS písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Táto lehota môže byť kratšia po vzájomnej dohode PLDS s užívateľmi LDS. Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení vznikla škoda, má užívateľ LDS právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak PLDS oznamovaciu povinnosť nesplnil.

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu PLDS bezodkladne obnoví distribúciu plynu.

5.4 Meranie množstiev plynu v odberných miestach

PLDS meria kvantitatívne parametre distribuovaného plynu vo výstupných bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým § 54 zákona o energetike a zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“). PLDS stanoví podrobnejšie technické požiadavky a podmienky merania množstiev plynu v technických podmienkach.

Koncový odberateľ plynu:

- a) umožní PLDS montáž určeného meradla na meracom mieste,
- b) umožní PLDS na jeho žiadosť prístup k určenému meradlu, predovšetkým na účely odpočtu meradla,
- c) prevádzkuje svoje odberné plynové zariadenie takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla.

PLDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch LDS:

- a) najmenej raz za mesiac,
- b) v prípade skončenia dodávky plynu do určitého výstupného bodu,
- c) v ostatných prípadoch stanovených v zmluve o distribúcii plynu.

V prípade pochybností užívateľa LDS o správnosti merania, alebo ak užívateľ LDS zistí chybu na určenom meradle, doručí PLDS písomnú žiadosť o preskúšanie určeného meradla.

PLDS je povinný predložiť určené meradlo na preskúšanie do 15 dní od doručenia žiadosti užívateľa. Meranie distribuovaného plynu počas preskúšavania uskutočňuje PLDS pomocou náhradného určeného meradla alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

V prípade poruchy určeného meradla, ktorá spôsobuje nemožnosť odpočtu množstva plynu meraného určeným meradlom, sa použijú nasledovné metódy určenia náhradných hodnôt bližšie špecifikované v zmluve o distribúcii:

- a) výpočtom množstva plynu podľa priemeru množstva plynu nameraného za posledný polrok, kedy určené meradlo resp. odpočet údajov prebehol bez nežiaducich vplyvov, a teda pracoval správne,
- b) dohodou zmluvných strán,
- c) určenie množstva distribuovaného plynu do výstupných bodov odhadom v spolupráci s užívateľom LDS.

6. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Fakturácia sa uskutočňuje na základe skutočne distribuovaného množstva plynu podľa podmienok dohodnutých v zmluve o distribúcii plynu. Cenu za prístup do LDS a distribúciu plynu určuje ÚRSO cenovým rozhodnutím.

7. NEOPRÁVNENÝ ODBER PLYNU

Neoprávneným odberom plynu v zmysle § 59 zákona o energetike je odber:

- a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,
- b) nemeraného plynu,
- c) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nesprávne zaznamenáva odber plynu,
- d) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované PLDS alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii,
- e) ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu; takýto odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,
- f) ak odberateľ nedodržiaval obmedzenia určené dodávateľom plynu alebo PLDS,
- g) ak odberateľ nedodržiaval zmluvne dohodnuté platobné podmienky.

Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu a PLDS skutočne vzniknutú škodu, ktorá týmto neoprávneným odberom vznikla spolu aj s ušlým ziskom v zmysle § 59 ods. 2 zákona o energetike. Spôsob výpočtu škody neoprávneným odberom plynu stanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 155/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Ukončenie zmluvných vzťahov

PLDS má právo odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnosťou a účinnosťou a následne odpojiť odberné plynové zariadenie užívateľa pripojeného do LDS v prípade, ak:

- a) užívateľ LDS aj po predchádzajúcej výzve závažne alebo pravidelne porušuje povinnosti zo zmluvy o distribúcii plynu alebo z príslušných právnych predpisov,
- b) finančná situácia užívateľa LDS sa zhorší do takeého rozsahu, ktorý ohrozuje uspokojenie prípadných finančných nárokov PLDS zo zmluvy o distribúcii plynu. Táto podmienka sa považuje za splnenú už v prípade, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok užívateľa LDS alebo na vyrovnanie v zmysle slovenského konkurzného práva alebo na exekúciu podstatného majetku užívateľa LDS,
- c) úkony užívateľa LDS ohrozujú, alebo by mohli ohroziť bezpečnosť LDS, životného prostredia, životov alebo zdravia ľudí,
- d) užívateľ LDS vedome poskytol PLDS nepravdivé informácie alebo dokumenty pri predkladaní žiadosti alebo kedykoľvek následne počas platnosti zmluvy o distribúcii plynu.

Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu zo strany PLDS je platné a účinné v deň, kedy oznámenie o odstúpení odoslané PLDS je doručené užívateľovi LDS.

8.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Ak ktorákoľvek zo strán nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností Vyššej moci (t.j. okolností vylučujúcich zodpovednosť ako sú definované v § 374 Obchodného zákonníka), táto strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o distribúcii plynu. Mimoriadne udalosti označované ako Vyššia moc sú udalosti, ktoré by mohli nastať po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu, sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže zabrániť. Okolnosti Vyššej moci zahŕňajú predovšetkým prírodné katastrofy, záplavy, zemetrasenia, zosuvy pôdy, vojnu, požiar, výbuch, teroristické útoky a štrajky. Okolnosti vyplývajúce zo subjektívnych, osobitných ekonomických podmienok príslušnej strany a prekážky, ktorým mohlo byť zabránené alebo mohli byť stranou prekonané, sa nemôžu považovať za Vyššiu moc. Strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná informovať okamžite druhú stranu o akýchkoľvek okolnostiach Vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom.

8.3 Mlčanlivosť

Informácie zdieľané medzi PLDS a užívateľom LDS, týkajúce sa zmluvy o distribúcii plynu sú považované za dôverné a žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená na ich sprístupnenie tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany. Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je, ak poskytnutie informácie ukladá všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak o poskytnutie dôvernej informácie požiada orgán štátnej správy, regulačný orgán alebo iný orgán štátnej moci podľa právnych predpisov, ktoré povinnosť poskytnutia informácií týmto orgánom stanovujú.

8.4 Zmeny prevádzkového poriadku

Akékoľvek zmeny prevádzkového poriadku podliehajú schváleniu ÚRSO.

8.5 Účinnosť a zmeny prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO o jeho schválení.

9. PRÍLOHY PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU

9.1 Vzor žiadosti o prístup do LDS HTMAS s.r.o.

HTMAS s.r.o., Na Uhľisku 1101/6, 974 01 Banská Bystrica	
Žiadosť o prístup do distribučnej siete zemného plynu	
1. Identifikačné údaje žiadateľa:	
Obchodné meno:	Právna forma:
Označenie registra:	Adresa:
Zastúpený /titul, meno, priezvisko, funkcia/:	
IČO:	DIČ:
IČ pre DPH:	Adresa pre poštový styk:
E-mail kontaktnej osoby:	Kontaktná osoba:
2. Dátum začatia distribúcie:	3. Dátum skončenia distribúcie:
4. Vstupné body do distribučnej siete:	5. Výstupné body z distribučnej siete:
6. Požadovaná denná distribučná kapacita:	7. Ročné množstvo distribuovaného plynu:
8. Požadovaný tlak na príslušnom výstupe z distribučnej siete:	
V prílohe odovzdá žiadateľ:	
a) doklady preukazujúce vydanie povolenia na dodávku plynu v súlade s podmienkami PLDS uvedenými v prevádzkovom poriadku PLDS	
b) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete	
.....	
Dátum	Podpis a pečiatka žiadateľa

9.2 Vzor žiadosti o pripojenie do LDS HTMAS s.r.o.

HTMAS s.r.o., Na Uhlisku 1101/6, 974 01 Banská Bystrica	
Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti zemného plynu	
1. Identifikačné údaje žiadateľa:	
Obchodné meno:	Právna forma:
Označenie registra:	Adresa:
Zastúpený /titul, meno, priezvisko, funkcia/:	
IČO:	DIČ:
IČ pre DPH:	Adresa pre poštový styk:
E-mail kontaktnej osoby:	Kontaktná osoba:
2. Názov pripojeného odberného zariadenia:	
3. Parametre odberného plynového zariadenia:	
4. Miesto pripojenia:	5. Žiadaný dátum pripojenia:
6. Denné množstvo odberu plynu:	7. Ročné množstvo odberu plynu:
8. Požadovaný tlak na mieste pripojenia OZ:	9. Očakávaný denný diagram odberu plynu:
10. Dodávateľom plynu bude:	
V prílohe odovzdá žiadateľ:	
a) správy o odbornej prehliadke a skúške OZ	
b) doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, respektíve doklad o súhlase majiteľa alebo správcu nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením OPZ	
..... Dátum Podpis a pečiatka žiadateľa	